

この度は、数ある商品の中から
当商品をご購入いただき
誠にありがとうございました。

これからもお客様に喜んでいただける
安心かつ安全な品をお届けできるよう努力して参ります。

耐熱ガラス 保存容器

— 取扱説明書 —



「クリア耐熱ガラス」採用で
全部OK!!



●材質
[本体] 耐熱ガラス
[蓋] ポリカーボネート
(耐熱温度120℃、耐熱性プラスチック素材)

吉富士
LINE公式QR



商品への質問など、お気軽にお問い合わせください。

LINE 公式アカウント
ご登録で
「保証期間」延長サービス!

さらに、タイムセールやお得な情報など配信中!



日常を快適に過ごすお手伝いをする、日本のブランドです。

吉富士工芸
YOSHI-FUJI KOGEI

住所	〒860-0073 熊本市西区島崎2-17-21 2階
電話	096-245-7169 (受付/平日10時~17時)
通販サイト	https://yoshi-fuji.jp/
メール	info@phase-web.com



吉富士通販サイト

初期不良や商品についてのご質問は



吉富士
LINE公式QR

LINE公式 または お電話 で

吉富士工芸 フェーズ (PhaSe株式会社)

☎ **096-245-7169** (受付/平日10時~17時)

本製品を安全に正しくお使いいただくために ご使用前に必ずお読みください。

【 ご使用の前に 】

本製品をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。
本製品は耐熱ガラスを使用していますが、急激な温度変化や強い衝撃により破損する場合があります。

【 使用目的 】

本製品は食品の保存、および電子レンジ調理を目的とした耐熱ガラス容器です。

【 使用可能範囲 】

項 目	可 否	備 考
電子レンジ	可	長時間加熱は避ける
オープン	可	フタは外してご使用ください
食洗機(本体)	可	
食洗機(フタ)	不可	手洗いがお勧めです
冷蔵保存	可	
冷凍保存	可	液体冷凍は割れる恐れがあります

⚠ 耐熱温度差の目安: 120℃

電子レンジ・オープン加熱
(300~350℃程度)に対応
※液体を入れた際の冷凍は、
膨張により割れる可能性があります

【 使用上の注意 】

加熱時の注意

- 空焚きは絶対にしないでください
- 中身がない状態で加熱しないでください
- 急激な加熱・急冷を避けてください(破損の原因)
- 濡れた状態のまま加熱しないでください

取り扱い時

- 直火では使用しないでください
- 落下、強い衝撃を与えないでください
- ヒビ、欠け、傷がある場合は使用を中止してください
- 金属たわし・研磨剤入りスポンジは使用しないでください

電子レンジ使用時

- 短時間でのご使用を推奨します
- 高温になった容器を急に冷やさないでください

【 お手入れ方法 】

- 中性洗剤でやさしく洗ってください
- 使用後は十分に乾燥させてから保管してください
- フタは変形防止のため高温・熱湯を避けてください

⚠ 破損時の注意

破損したガラスは鋭利になります。素手で触らず、十分注意して処理してください。

⚠ 免責事項

本来の用途以外で使用された場合の破損・事故については責任を負いかねます。

